







## Bežné telefónne činnosti

Zobrazenie pomoci online na telefóne	Stlačte tlačidlo  .
Uskutočnenie hovoru	Pred vytočením čísla alebo po vytočení čísla zdvihnite slúchadlo.
Opätovné vytočenie čísla	Stlačte tlačidlo <b>Opakuj</b> . Môžete tiež stlačiť navigačné tlačidlo, keď je zavesené slúchadlo, a zobrazí protokol odchádzajúcich hovorov.
Prepnutie na slúchadlo počas hovoru	Zdvihnete slúchadlo.
Prepnutie na reproduktor alebo slúchadlo počas hovoru	Stlačte tlačidlo  alebo  a potom zaveste slúchadlo.
Stíšenie telefónu	Stlačte tlačidlo  .
Použitie protokolov hovorov	Stlačením tlačidla  zvolíte protokol hovorov. Ak chcete volať, zvýraznite položku a zdvihnite slúchadlo.
Úprava čísla	Stlačte tlačidlo <b>Upraviť</b> , << alebo >>.
Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore	Stlačte tlačidlo <b>Podrž</b> alebo <b>Pokrač</b> .
Prepojenie hovoru na nové číslo	Stlačte tlačidlo <b>Prepoj</b> , zadajte číslo a potom znova stlačte tlačidlo <b>Prepoj</b> .
Uskutočnenie hlasného hovoru	Stlačte tlačidlo hlasného hovoru, podľa potreby zadajte číslo a hovorte po zaznení tónu.
Začatie štandardného konferenčného hovoru (ad hoc)	Stlačte <b>d'alej</b> > <b>Konfer</b> a zavolajte účastníka. Potom znova stlačte tlačidlo <b>Konfer</b> .

 Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-21969-01



### STRUČNÝ PREHĽAD



## Príručka k telefónu Cisco Unified IP Phone pre systém Cisco Unified Communications Manager 8.0 (SCCP a SIP)

Pre telefóny Cisco Unified IP Phone 7962G,  
7942G, 7961G, 7961G-GE, 7941G  
a 7941G-GE

### Definície kontextových tlačidiel

Ikony obrazovky telefónu

Ikony tlačidiel

Bežné telefónne činnosti












## Definície kontextových tlačidiel

<b>Aktual.</b>	Obnovenie obsahu
<b>CallBack</b>	Zapnutie upozornenia na uvoľnenie predtým obsadenej klapky
<b>d'alej</b>	Zobrazenie ďalších kontextových tlačidiel
<b>Hľadať</b>	Vyhľadanie položky v adresári
<b>Hlavná</b>	Zobrazenie hlavnej ponuky pomoci
<b>IVezmi</b>	Prijatie hovoru zvoniaceho v priradenej skupine
<b>Konfer</b>	Vytvorenie konferenčného hovoru
<b>Koniec</b>	Odpojenie aktuálneho hovoru alebo aktuálneho hlasného hovoru
<b>kPrístup</b>	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
<b>MeetMe</b>	Host'ovanie konferenčného hovoru typu Meet-Me
<b>Nerušit'</b>	Zapnutie alebo vypnutie funkcie Nerušit'
<b>Odklonit'</b>	Odklonenie alebo presmerovanie hovoru do systému hlasových správ
<b>OdpojPK</b>	Odpojenie posledného účastníka pridaného do konferenčného hovoru
<b>Odstrániť</b>	Odstránenie znakov napravo od kurzora pri používaní funkcie Upraviť
<b>Odstrániť</b>	Odstránenie účastníka konferencie
<b>Opakuj</b>	Opätovné vytočenie naposledy volaného čísla
<b>Parkuj</b>	Uloženie hovoru pomocou funkcie zaparkovania hovoru
<b>Podrobnosti</b>	Otvorenie záznamu s podrobnosťami o hovore viacerých účastníkov v protokole Zmeškané hovory a Prijaté hovory
<b>Pokrač</b>	Návrat k podržanému hovoru
<b>Prepoj</b>	Prepojenie hovoru









<b>PrepVše</b>	Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov
<b>Prijat'</b>	Prijatie hovoru
<b>Prístup</b>	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke
<b>QRT</b>	Odoslanie informácií o problémoch s hovormi správcovi systému
<b>RVidea (iba SCCP)</b>	Výber režimu zobrazenia videa
<b>Skončiť'</b>	Návrat na predchádzajúcu obrazovku
<b>SkrVoľb</b>	Vytočenie čísla pomocou indexového čísla rýchlej voľby
<b>Späť'</b>	Návrat na predchádzajúcu tému pomoci
<b>Spojiti'</b>	Vytvorenie konferenčného hovoru spojením existujúcich hovorov
<b>Svezmi</b>	Prijatie hovoru, ktorý vyzváňa v inej skupine alebo na inej linke
<b>Témy</b>	Zobrazenie príbuzných tém pomoci
<b>Uložiť'</b>	Uloženie vybraných nastavení
<b>Upraviť'</b>	Úprava čísla v protokole hovorov
<b>Vezmi</b>	Prijatie hovoru vyzváňajúceho na inom telefóne vo vašej skupine
<b>Volaj</b>	Uskutočnenie nového hovoru
<b>Volat'</b>	Vytočenie telefónneho čísla
<b>Vybrat'</b>	Výber položky ponuky alebo hovoru
<b>Zavriet'</b>	Zatvorenie aktuálneho okna
<b>Zmazat'</b>	Odstránenie záznamov alebo nastavení
<b>Zmazat'</b>	Obnovenie predvolených nastavení
<b>ZozKonf</b>	Zobrazenie zoznamu účastníkov konferencie
<b>Zrušiť'</b>	Zrušenie akcie alebo zatvorenie obrazovky bez použitia zmien
<<	Odstránenie zadaných znakov
>>	Prechod medzi zadanými znakmi

## Ikony obrazovky telefónu

	Presmerovanie hovorov je zapnuté
	Podržaný hovor, vzdialený podržaný hovor
	Spojený hovor
	Prichádzajúci hovor
	Zdvihnuté slúchadlo
	Zavesené slúchadlo
	Zdieľaná linka sa používa
	Čakajúca správa
	Overený hovor
	Šifrovaný hovor
	Linka monitorovaná pomocou indikácie obsadenej linky sa používa
	Linka monitorovaná pomocou indikácie obsadenej linky je nečinná
	Linka monitorovaná pomocou indikácie obsadenej linky vyzváňa (vzdvihnutie s indikáciou obsadenej linky)
	Zoznam rýchlych volieb, protokol hovorov alebo podnikový adresár (neznámy stav linky)
	Linka v stave Nerušiť (indikácia obsadenej linky)
	Nečinná linka pre hlasný hovor
	Jednosmerný hlasný hovor
	Obojsmerný hlasný hovor
	Slúchadlo sa používa
	Náhlavná súprava sa používa

	Reproduktor sa používa
	Video je zapnuté (iba SCCP)
	Funkcia priradená tlačidlu
	Funkcia Mobility priradená tlačidlu
	Funkcia Podržat' priradená tlačidlu
	Funkcia Konferencia priradená tlačidlu
	Funkcia Prepojiť' priradená tlačidlu
	Adresa URL telefónnej služby priradená tlačidlu
	Položka URL v protokole hovorov je pripravená na upravovanie (iba SIP)
	Výbraná možnosť
	Funkcia je zapnutá

## Ikony tlačidiel

	Správy
	Služby
	Pomoc
	Adresár
	Nastavenia
	Hlasitosť
	Hlasný telefón
	Stíšenie hovoru
	Náhlavná súprava